

ABROCHA BOTONES Y SUBE CREMALLERAS H4675 AYUDAS


Permite abrocharse el botón con una sola mano. El gancho ayuda también a subir cremalleras.

[Saber Más](#)

Referencia: 11992

Precio: €9.90

Categorías: [AYUDAS PARA VESTIRSE Y CALZARSE](#)



Descripción

Abrochabotones de 20 cm de largo, permite abrocharse los botones con una sola mano, por el otro lado lleva un gancho para ayudar a subir cremalleras fácilmente.