



# BAMBA CALPE DIAN

Calzado tipo zapatilla deportiva específicamente diseñado para trabajar. Muy apropiado para caminar y práctica deportiva suave gracias a su transpirabilidad y poco peso. Disponible en varios colores: blanco, negro, azul marino.

## [Saber Más](#)

**Referencia:** 3580

**Precio:** €55.00

**Categorías:** [CALZADO LABORAL](#)

## Descripción

Zapatilla unisex, se fabrica del nº 35 al 46. Zapatilla tipo blucher con corte de una sola pieza, sin costuras y con cierre de cordones. Corte de rejilla transpirable, forrado interior de material textil acolchado, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, comfortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40º. Características Corte: Microfibra transpirable Plantilla interior: Tejido sobre espuma de poliuretano Piso: XL EXTRALIGHT® (compuesto a base de EVA) Tallas: 35-46 Normativa Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante, norma EN-ISO-20347.