

ZAPATO MILAN NEGRO PICADO TALLA



Calzado laboral ligero y transpirable color negro DIAN milan. Antideslizante, muy cómodo y seguro. UNISEX, ideal para sanidad, hostelería, alimentación...

[Saber Más](#)

Referencia: 793

Precio: €45.00

Categorías: [CALZADO LABORAL](#)

Descripción

Ref: MILÁN-SCL picado Certificado CE, Norma EN-ISO 20347, Clase I, Categoría II, Designación SRC+O1+FO
CARACTERISTICAS - PRESCRIPCIONES Zapato con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40º, pala de microfibra forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O1+FO SRC = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. (norma UNE-EN 13287:2004) O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes. FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.